

●簡易充填機 びん太 トラブル対処

出ない

原因/2本の液面センサーが接触している
電動ピンチバルブ/電磁弁の故障
が考えられます

まず確認

①ノズルを斜め状態で電気ボックス(ロボットの絵)の真ん中の手動ボタンを押す。出てきましたか？

②YES→電動ピンチバルブ/電磁弁は正常です。
ノズルのセンサー部分をノズルから少し離す事と円盤部分がぬれていないか確認して 下さい。円盤の上がぬれていたらスタートがかかりません。

③NO→電動ピンチバルブ/電磁弁の故障です。
交換をお願いします。

* 背面から電動ピンチバルブの固定ビスを4個外し、電源コネクタを外して交換して下さい

* 電磁弁は下部を取り外し、上部の電磁コイルを交換して結線し新たな下部を取り付けて下さい。→電磁弁の取替



①手動ボタン

液面センサー
リード線

液面センサー
リード線

②円盤部分がぬれていませんか？

③電動ピンチバルブ/電磁弁



②センサーをノズルから
少し離して下さい



(有)村上商店
〒920-0902
石川県金沢市尾張町2丁目7番12号
TEL076-221-4023
FAX076-221-4089