




板バネの取替




①固定ビスを取り、ノズルカブラを外しノズルアツシを手元へ引き出す



②向かって右側のビスを緩める



③斜めになった状態でラジオペンチのような先端が細いもので板バネを取り替える



④ローラー部を下方に強く押しながら右側のビスを締めて完成

3				
2				
1				
品番	品名	数	材質	摘要
尺度		図番		

名称

板バネの取替

2020. 6

醸造機械・酒具

有限会社 村上商店