



電動ピンチバルブ  
可動部には絶対水を  
けないで下さい

- ① タンクカブラ  
Oリング
- ② タンクカブラメス
- ③ ホース6×8
- ④ 電動ピンチバルブ  
取付ねじ
- ⑤ 電動ピンチバルブ
- ⑥ 流量調整ネジ
- ⑦ しずく防止シリコン板  
丸形
- ⑧ 電動ピンチバルブ  
可動部
- ⑨ ノズルカブラメス
- ⑩ リミットスイッチ
- ⑪ ノズル支持台
- ⑫ ノズル支持部
- ⑬ ローラー
- ⑭ 板ばね
- ⑮ 引っ掛け棒
- ⑯ ノズルOリング
- ⑰ シュリンク
- ⑱ センサー
- ⑲ ノズルキャップ ペロ式
- ⑳ 位置合わせOリング

\* Uタイプは清酒/うすにごりの  
充填を目的としているので  
指定がなければ両方センサー  
でノズルキャップペロ式の仕  
様で出荷します